## 無印良品

## 硬質パルプボックス フタ式 組立、取扱説明書

お買い上げ頂き、有難うございます。この組立、取扱説明書を良くお読みの上、正しく 組み立ててお使いください。また、本書はいつでもご覧頂けるように保管してください。

⚠注意 ●鋲等の小さな部品をお子様が飲み込まない様取扱いに注意してください。

- ●再生紙使用の為、各パーツに多少の色違いが生じる場合があります。
- ●組立時には手などにケガをしない様に注意してください。
- ●組立前の硬質パルプには、素材の特性上多少の波打ちがありますが組立には問題ありません。
- ●収納箱以外には使用しないでください。
- ●湿気の多い場所や水気のあるものを収納すると変形する場合があります。

ᅺ	部	品	表	
コーナー金具				4
底 金	具			4
オス鋲(シルバー)		0=		20
(	黒)	F		28
灯鉄(グ	デレー)	1		48
本	体			1
側	板		·	2
フ	タ	完成	品	1

鋲は、1~2個多く入っている場合が あります。


※金具部分・・・ オス鋲(シルバー) 本体部分・・・オス鋲(黒) を使用。


## 1

最初に全ての部品があること を確認してください。

盛り上がっている線に沿って 内側に折り、全ての線に折り ぐせを付けます。

しっかり折る事で完成度が増 します。





2

本体パーツのフラップが外側 に来るように穴位置を合わせ 重ねます。

オス鋲(黒)は、最後まで強く 押し込みます。

